

EN

SILICONE FEEDER

EN14372

For your child's safety and health. WARNING!
 ALWAYS use with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Always check food temperature before feeding.

⚠️ WARNING

Never leave child unattended while feeding. Always use with adult supervision. Make sure silicone cover is properly attached to handle before using it. Do not microwave. Do not boil or sterilize handle. Store in a dry clean place away from direct sunlight and heat.

USE

Remove silicone mesh by pressing down on collar tabs with thumb. Once the collar is loose, remove the silicone mesh from the collar and insert up to 1 tablespoon of food (.5 oz./14.78ml) or ice. Do not overfill. Replace silicone mesh into collar and snap collar onto handle.

CLEANING & CARE

Wash thoroughly before initial use and after each use. Top rack dishwasher-safe or hand wash in warm, soapy water. Do not microwave. Do not freeze. Store in a dry clean place away from direct sunlight and heat. Do not leave the product in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended by the disinfectant manufacturer.


Please retain all product information for future reference. Color and contents may vary. Trademarks and copyrights are exclusively owned by TOMY.

MADE IN CHINA. 190905



© TOMY
 2015 SPRING ROAD
 OAK BROOK, IL 60523, USA
 US & CANADA: 800-704-8697
 WWW.TOMY.COM

B11177-02-INT-04



TOMY EUROPE
 HEMBURY HOUSE, EXETER, EX2
 5AZ, UK
 (TOMY EUROPE IS THE TRADING
 NAME OF TOMY UK CO., LTD./
 TOMY EUROPE EST LE NOM
 COMMERCIAL DE TOMY UK
 CO., LTD.)
TOMY FRANCE
 CS70358, 74164 ARCHAMPS,
 FRANCE

FR

TÉTINE ALIMENTAIRE EN SILICONE

EN14372

Pour le bien-être et la sécurité de votre enfant. AVERTISSEMENT!

TOUJOURS utiliser sous la surveillance d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez tout moindre signe de détérioration ou de défectuosité. Vérifiez toujours la température aliments avant de donner à manger à votre enfant.

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais un enfant seul pendant qu'il mange. Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte. Assurez-vous que le couvercle est correctement attaché à la poignée avant chaque utilisation. Ne pas mettre au four à micro-ondes. Ne pas porter à ébullition ni stériliser le manche. Conserver dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil et de la chaleur.

UTILISATION

Retirez le filet en silicone en appuyant sur les languettes adjacentes. Une fois la bague relâchée, retirez le filet en silicone de la bague et insérez de la nourriture ou de la glace (contenu maximum : 1 cuillerée à soupe/14,78 ml). Veillez à ne pas surcharger le conteneur. Remettez le filet en silicone à sa place sur la bague et appuyez sur la bague pour la repositionner sur la poignée.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Bien laver avant de l'utiliser la première fois et après chaque utilisation. Lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou bien laver à l'eau tiède et savonneuse. Ne pas mettre au four à micro-ondes. Ne pas congeler. Conserver dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil et de la chaleur. Ne laissez pas le produit dans le désinfectant (solution stérilisante) pendant plus longtemps que recommandé par le fabricant du désinfectant.

Prière de conserver toutes les informations sur le produit à titre d'information. Le style et les couleurs actuelles peuvent changer. Marques déposées, copyrights et designs sont les propriétés exclusives de TOMY.

FABRIQUÉ EN CHINE.

ALIMENTADOR DE SILICONA

EN14372

**Por la seguridad y la salud de su hijo.
¡ADVERTENCIA!**

Debe usarse SIEMPRE con supervisión adulta. Inspeccione el producto antes de usarlo. Al notar la primera señal de daño o deterioro, deseche el producto. Siempre controle la temperatura de la comida antes de alimentar a su niño.

⚠️ ADVERTENCIA

Nunca deje al niño solo mientras esté comiendo. Utilice siempre bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que la cubierta de silicona esté correctamente ajustada a la manija antes de usarlo. No apto para microondas. No hervir ni esterilizar mango. Guárdelas en un lugar limpio y seco, evitando la incidencia directa de radiación solar o fuentes de calor.

USO

Retire la red de silicona empujando hacia abajo las lengüetas en el cuello. Una vez que la arandela está desprendida, retire la malla de silicona de la arandela y llénela con hasta una cucharada de alimento (14.78 ml) o hielo. No lo llene demasiado. Coloque nuevamente la malla de silicona en la arandela y ajuste la arandela a la manija hasta escuchar un chasquido.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Debe lavarse concienzudamente antes de usarse por primera vez y después de cada uso. Apto para colocar en la rejilla superior del lavavajillas o lavado a mano con agua templada y jabón. No apto para microondas. No congelar. Guárdelas en un lugar limpio y seco, evitando la incidencia directa de radiación solar o fuentes de calor. No deje el producto en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado por el fabricante del desinfectante.

Guarde toda la información del producto para futuras consultas. El color y el contenido pueden variar de las ilustraciones. Las marcas comerciales y los derechos de autor y los diseños son propiedad exclusiva de TOMY.

FABRICADO EN CHINA.

SILIKON-FEEDER

EN14372

**Für die Sicherheit und die Gesundheit ihres Kindes.
VORSICHT!**

GRUNDSÄTZLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie das Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Schwachstellen. Überprüfen Sie vor dem Füttern stets die Temperatur der Nahrung.

⚠️ VORSICHT

Lassen sie Kinder beim Essen niemals unbeaufsichtigt. Grundsätzlich unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Silikonabdeckung richtig am Griff befestigt ist. Nicht mikrowellengeeignet. Desinfizieren oder kochen sie den Griff nicht ab. Bewahren sie sie an einem trockenen, sauberen, vor direktem Sonnenlicht und Wärme geschützten Ort auf.

VERWENDUNG

Silikonsieb lässt sich durch Drücken auf die Rastnasen am oberen Ring ganz leicht entfernen. Nach dem Abnehmen der Manschette entfernen Sie das Silikonnetz und befüllen das Produkt mit bis zu einem Esslöffel Nahrung (14.78 ml) oder Eis. Nicht überfüllen! Setzen Sie das Silikonnetz wieder in die Manschette ein und befestigen Sie diese am Griff.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der erstmaligen Verwendung und nach jeder Benutzung gründlich abspülen. Spülmaschinenfest (oberes Fach), oder von Hand mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel reinigen. Nichtmikrowellen geeignet. Nicht einfrieren. Bewahren sie sie an einem trockenen, sauberen, vor direktem Sonnenlicht und Wärme geschützten Ort auf. Bitte lassen Sie das Produkt nicht länger als von dem Desinfektionsmittelhersteller empfohlen im Desinfektionsmittel (Sterilisationslösung).

Bitte bewahren Sie alle Produktinformationen gut auf. Ausführung und Farben des tatsächlichen Produkts können abweichen. Die Marken und Urheberrechte sind ausschließliches Eigentum von TOMY.

HERGESTELLT IN CHINA.